



ハルト 感染防止洗剤

ハルトは病院レベルに対応したワンステップの感染防止洗剤で、
細菌、ウイルス、ウドンコ病菌、真菌を殺します。
ノロウイルス、イヌパルボウイルス、血液由来病原体に有効です。
1：64の希釈倍率で環境消毒&消臭する経済的な感染防止洗剤
です。使用後、表面に爽やかな香りを残し、きれい、無菌、安全に
仕上げます。

以下の場所で使用することができます：

- 洗面所
- 獣 医
- 空 港
- 周遊船
- 競技施設
- 教育関係、オフィスビル
- ジム
- 更生施設
- ロッジ、ホスピタリティ施設
- カジノ
- 長期療養所
- 医療施設

経済的

1：64倍希釈の濃縮液なので、原液使用の製品よりもずっとコスト削減ができます。

フェノールを含みません

フェノールを含む製品は正しい方法で使用しなければ猫、鳥、トカゲに有害です。

公共施設や非医療施設における環境消毒作用：

この製品は、以下に対して 効果的です：

アシネトバクター・バウマンニ、気管支敗血症菌、カンピロバクター・ジェジュニ、コリネバクテリウム属 アンモニア、エンテロバクター・アエロゲネス、エンテロコッカス・フェッカーリス、大腸菌 O111:H8、大腸菌 O157:H7、バンコマイシン耐性 エンテロコッカス・フェッカーリス (VRE)、大腸菌、肺炎桿菌、肺炎桿菌-((NDM-1 陽性) (ニューデリー メタロ ベータラクタマーゼ)) (CDC 1000527)、リステリア菌、緑膿菌、サルモネラ菌、サルモネラ属 schottmuelleri、チフス菌、赤痢菌、黄色

ハルト

ブドウ球菌、コミュニティ 関連の メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（CAMRSA）、黄色ブドウ球菌（メチシリン耐性）、バンコマイシン 中間耐性 黄色ブドウ球菌（VISA）（HIP 5836）、ストレプトコッカス・サリバリウス

殺ウイルス作用：

この製品は、以下に対して効果的です：

鳥インフルエンザ A H5N1 型ウイルス、鳥インフルエンザ A H9N2/トルコ/ウイスコンシン・ウイルス、B 型肝炎ウイルス（HBV）、C 型肝炎ウイルス（HCV）、単純疱疹ウイルス Type1、ヒト・コロナウイルス、HIV-1（エイズ・ウイルス）、インフルエンザ A2/日本ウイルス、インフルエンザ A 型 H1N1 ウイルス、ノロウイルス（ノーウォーク様ウイルス）

動物前提の殺ウイルス作用：

この製品は、以下に対して効果的です：

- イヌパルボウイルス（CPV）に対しては 1 6 倍希釈液
- マウスパルボウイルスの微小ウイルスに対しては 1 6 倍希釈液
- ブタパルボウイルスに対しては 1 6 倍希釈液。

殺真菌作用：

この製品は、毛癬白癬菌に対して効果的です。

食料品の接触が無い場所での除菌作用：

この製品は、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌に対して効果的です。

防カビ作用：

この製品は、黒色アスペルギルスに対して効果的です。

使用方法：

ラベルに反する使用方法は、禁じられています。

この製品を使用するには予め食品や包装材料を部屋から移動するか保護して下さい。

この製品を台所用品、コップ、皿、電気器具の除菌や洗浄に使用しないでください。

ワンステップ感染防止洗剤としての使用：

1. 表面のひどい汚れを除去します。
2. 1：64（1ガロンの水に2オンスの原液）で希釈した溶液を硬質で非孔性の表面に使用します。スポンジ、ブラシ、クロス、自動洗浄機、機械噴霧機の場合は荒目に、トリガースプレーあるいは浸します。スプレー器具を使う場合は表面から15～20センチ離れてスプレーして下さい。噴霧を吸い込まないようにして下さい。
3. ブラシ、クロス、スポンジで擦ります。

ハルト

4. 感染防止をする場合は、10分間放置します。
5. リンスし、乾かしてください。
6. 汚れを再付着させないため、クロス、スポンジまたはタオルを頻繁に取り換えます。毎日新鮮な希釈液を作るか、目視で希釈液が汚れてきたら取り換えます。

接触時間：

HIV：硬質で非孔性の表面を湿らせて2分間接触。

その他のウイルスやバクテリア：硬質で非孔性の表面を湿らせて、10分間接触。

2分間の接触ではラベルに記載されたウイルスやバクテリアを除去することができません。

イヌパルボウイルス（CPV）、マイニョートウイルス、ブタパルウイルスに有効です。

表面を16倍（1ガロンの水に8オンスの原液）の希釈液で浸し、10分間接触します。

詳細データ：

pH(原液)...11.0～12.0

比重.....1.052@24°C

引火点.....沸点に対してなし

曇り点.....沸点に対してなし

粘度.....水と同程度

濃度.....3.969kg/3.785ℓ

色.....オレンジ

香り.....フレッシュ

安定性.....a.室内 @24°C：一年

b.冷凍/解凍：3回

製品ラベルに書かれている使用方法、予防措置、応急措置をよく読んでからお使い下さい。
質問があった場合は、現場責任者や医師にご相談下さい。

製造元	日本代理店：株式会社アムテック
米国スパルタンケミカル社	〒150-0002 東京都渋谷区渋谷4-3-17 TEL. 03-5469-6667 FAX. 03-5469-6670 http://www.ameni-tec.co.jp e-mail: web@ameni-tec.co.jp

